

Lichtschachtabdeckung richtig ausmessen

Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein zuverlässiges Bestellmass



Die wichtigste Regel

Breite und Tiefe jeweils an drei Stellen messen.

Für die Bestellung immer das kleinste gemessene Mass verwenden.

Wichtig vor der Bestellung

Diese Anleitung gilt für eine Abdeckung auf dem vorhandenen Gitterrost.
Bei Sonderformen oder Montage auf der Einfassung bitte Fotos mitsenden.



GP-Video öffnen


QR-Code scannen

Eigene GP-Videoanleitung

SCHRITT 1

Breite korrekt messen

Das Aussenmass des vorhandenen Gitterrosts an drei Stellen messen.



HINTEN

1002 mm

MITTE

1000 mm

VORNE

1004 mm

Bestellbreite: 1000 mm

Das kleinste der drei Breitenmasse wird übernommen.

1

Hinten messen

Direkt an der Hauswand von Aussenkante zu Aussenkante messen.

2

In der Mitte messen

Die zweite Messung auf halber Tiefe des Gitterrosts durchführen.

3


Vorne messen

An der vorderen Kante erneut von Aussenkante zu Aussenkante messen.

SCHRITT 2

Tiefe korrekt messen

Das Aussenmass des vorhandenen Gitterrosts an drei Stellen messen.



LINKS
502 mm

MITTE
500 mm

RECHTS
503 mm


Bestelltiefe: 500 mm Das kleinste der drei Tiefenmasse wird übernommen.

- 1 Links messen**
Von der hinteren bis zur vorderen Aussenkante messen.
- 2 In der Mitte messen**
Die zweite Messung mittig auf dem Gitterrost durchführen.
- 3 Rechts messen**
Auf der rechten Seite erneut von hinten nach vorne messen.

BESTELLUNG

Messwerte prüfen und eintragen

Vor dem Absenden alle Masse nochmals kontrollieren.



Bestellmass im Beispiel

Kleinste Breite aus 3 Messungen:

1000 mm

Kleinste Tiefe aus 3 Messungen:

500 mm

Ihre Masse

Breite hinten mm

Breite Mitte mm

Breite vorne mm

Kleinste Breite / Bestellbreite mm

Tiefe links mm

Tiefe Mitte mm

Tiefe rechts mm

Kleinste Tiefe / Bestelltiefe mm

Vor der Bestellung prüfen

Jeweils 3 Messungen durchgeführt
Kleinstes Mass übernommen

Gitterrost-Aussenmass gemessen
Fotos bei Sonderform beigefügt



GP-Video öffnen

QR-Code scannen

Eigene Videoanleitung